



## Instalação do Programador USB – Windows 7 e Vista

a) Conecte o programador numa porta USB.


Aparecerá um balão informando que “O software de driver do dispositivo não foi instalado com êxito”.




b) Vá em gerenciador de dispositivos e dê duplo click em USBasp e selecione atualizar driver.




c) Selecione “Procurar Software de Driver no Computador”.




d) Click em “Procurar”, selecione o local onde descompactou os drivers e click em avançar.



- e) O Windows instalará o software do driver e aparecerá a mensagem “ O Windows não pode verificar o editor deste software de driver”. Click em “Instalar este software de driver mesmo assim”.



- f) O Windows instalará o driver e aparecerá a seguinte tela:



- g) Para verificar se o software de driver está instalado corretamente, execute o software “Gravador USB”. O ícone **PRG ISP** aparecerá colorido, caso apareça em cinza indicará que o programador não está conectado na porta USB ou o driver USB não foi corretamente instalado.

