



## Instalação do Programador USB – Windows 7 e Vista


- a) Conecte o programador numa porta USB.  
O Windows abrirá o “Assistente para adicionar novo hardware” .  
Selecione “Não, não agora” e click em “Avançar”.




- b) Selecione “Instalar de uma lista ou local específico ” e click em “Avançar”.



- c) Selecione “Procurar o melhor driver nestes locais” e “incluir este local na pesquisa.”  
Click em “Procurar”, selecione o local onde descompactou os drivers e click em avançar.



- d) O Windows instalará o software do driver. Talvez apareça a mensagem “ O Windows não pode verificar o editor deste software de driver”. Neste caso, click em “Instalar este software de driver mesmo assim”. O Windows instalará o driver e aparecerá a seguinte tela:



- e) Para verificar se o software de driver está instalado corretamente, execute o software “Gravador USB”. O ícone **PRG ISP** aparecerá colorido, caso apareça em cinza indicará que o programador não está conectado na porta USB ou o driver USB não foi corretamente instalado.

